

# borb

## “Oasyst” magaságys építési útmutató

### Alkotórészek:

- 2 db hosszú oldalelem közepükön oldalmerevítő léccel
- 2 db rövid oldal széleiken sarok-rögzítőléccel
- 24 db 5\*50-es facsavar az előfűrt hosszú oldalelemek rövidoldali sarok-rögzítőlécekhez való csavarozásához
- 2 db buborékos fólia az Oasyst magaságys belső borításához
- kb 12 db kárpitosszeg a buborékfólia belső oldal falhoz rögzítéséhez
- 1 db vakondháló a magaságys alá.



### 1. Terep rendezése

Alakítsunk ki egy egyenletes sík területet magaságysunk alapterületének megfelelően és helyezzük rá a vakondhálót.

*(Nem kell hogy teljesen vízszintes talaj legyen, enyhe, 15-20 fokos lejtést még elvisel borulás, elmozdulás nélkül!)*

## **2. Lenolaj kenczés a faanyag élettartamának növelése érdekében**

Egy asztalt terítsünk le pl. kartonpapírral, vagy fóliával és helyezzük rá a magaságyás elemeit. Ezek után kenjük le egy rétegben anyagtelítődésig a falécek minden oldalát. A száradási idő kb. 24 óra.

## **3. Magaságyás 4 oldalának összeszerelése**

Helyezzük vízszintes felületre a két rövid oldalelemet egymással párhuzamosan, a sarok-rögzítőlécekkel befelé. A lécek szélein lévő fejsüllyesztett furatok pedig kifelé nézzenek.



Helyezzük rá az egyik hosszú oldalelemet derékszögben a fekvő két rövid elemre úgy, hogy a hosszú oldal egyik vége teljesen takarja a sarokelem szabadon lévő felét és a rövid oldalelem sarokelemhez rögzített teljes felületét is. A hosszú oldalon lévő középmerévíítő lécs a magasságyás belseje.



A két rövid elem esetén figyeljünk arra, hogy kb 1 cm-re az oldalfal fölé nyúló sarokelemek felfelé nézzenek. A 6 db 5\*50-es facsavar és egy csillagcsavarhúzó segítségével csavarozzuk oda a hosszú oldalelem léceit a sarokelemekhez.



Fordítsuk meg az immár "U" alakot képző szerkezetünket és illesszük hozzá a másik hosszú oldalelemet.



Figyeljünk itt is arra, hogy kb.1 cm-re az oldalfal fölé kinyúló sarokelem felfele nézzen és a hosszú elem pontosan eltakarja a sarokelem mellett a rövid oldalt képező lécek oldalát is. Ezt követően hosszú oldal léceit csavarozzuk a rövid oldal sarokelemeihez.

Az összeszerelt magaságást fordítsuk át és helyezzük az 1-es pontban kialakított helyére úgy, hogy az oldalelemek fölé kb. 1 cm-re kinyúló "sarokelem lábakra" kerülhessen. A magaságást helyezzük rá közvetlenül a vakondhálóra.

#### 4. "Buborékos" lemez felhelyezése

Tapétázzuk ki belülről a magaságyást a mellékelt buborékos fóliával úgy, hogy domború oldala, a fa oldalak felé nézzenek, majd rögzítsük a magaságyáshoz a mellékelt kárpitos szegekkel.



5. Elkészültünk a magaságyás összeszerelésével, folytatódhat a magaságyás további rétegzése, telítése.



Jó munkát és használjátok egészséggel!

**borb**